

**Uznesenie Stálej medzirezortnej komisie
č. U/2026/8
z 15. júla 2026**

Stála medzirezortná komisia

k materiálu: **Zriadenie obmedzeného vzdušného priestoru „LZR BOLKO“**
Číslo materiálu: SMK/2026/8
Predkladateľ: pplk. Ing. Pavol BALAŽOVIČ, člen Stálej medzirezortnej komisie

- a. podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 143/1998 Z. z. na obdobie od 15. augusta 2026 do 22. augusta 2026 **zriaďuje** obmedzený vzdušný priestor s názvom „LZR BOLKO“,
- b. podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 143/1998 Z. z. **určuje** hranice obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu,
- c. podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 143/1998 Z. z. **určuje** pravidlá vykonávania letov lietadlami s posádkou v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“ uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu,
- d. **ukladá** predložiť poverenému poskytovateľovi leteckej informačnej služby žiadosť o publikáciu príslušného produktu leteckej informačnej služby obsahujúceho informácie v rozsahu podľa písmen a) až c)
adresát: Dopravný úrad
termín: do 7. augusta 2026

Príloha č. 1 k uzneseniu č. U-PR/2026/8

Hranice obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ a pravidiel vykonávania letov lietadlami s posádkou v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“

(1) Hranice obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ sú

a) vodorovné hranice

zemepisná šírka	zemepisná dĺžka
48°24'47"N	19°33'59"E
48°26'08"N	19°45'50"E
48°14'04"N	19°51'58"E
48°17'52"N	19°37'32"E
48°24'47"N	19°33'59"E

b) zvislé hranice

1. spodná hranica: od povrchu zeme
2. horná hranica: FL155 vrátane.

(2) Pravidlá vykonávania letov lietadlami s posádkou v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“:

- a) obmedzený vzdušný priestor s názvom „LZR BOLKO“ môže byť aktivovaný každý deň od začiatku občianskeho svitania do konca občianskeho súmraku zodpovedajúcim začiatku občianskeho svitania a koncu občianskeho súmraku stanoveným pre Letisko Poprad-Tatry (LZTT) od 15. augusta 2026 do 22. augusta 2026,
- b) trieda vzdušného priestoru je G a letové prevádzkové služby poskytuje letové informačné stredisko Bratislava (FIC Bratislava),
- c) vstup do obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ alebo vzlet v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“ možno vykonať
 1. bez obmedzenia lietadlom s posádkou vykonávajúcim let vo vojenských službách, ktoré je majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe alebo užívaní Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo ním zriadenej rozpočtovej organizácie, alebo vykonávaný na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom lietadla, leteckým prevádzkovateľom alebo medzi leteckým dopravcom v rozsahu jeho oprávnenia na výkon činnosti v civilnom letectve a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky alebo lietadlom, ktoré je majetkom členských štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO),
 2. bez obmedzenia lietadlom s posádkou vykonávajúcim civilný let spojený spojených so zabezpečením podujatia „Vojenské majstrovstvá sveta v Parašutizme (48th CISM World Military Parachuting Championship)“,
 3. so súhlasom prevádzkovateľa letiska Boľkovce lietadlom s posádkou vykonávajúcim civilný let; žiadosť o udelenie súhlasu podáva pilot lietadla s posádkou alebo prevádzkovateľ lietadla s posádkou najmenej 24 hodín pred predpokladaným vstupom do obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „BOLKO“ alebo pred predpokladaným vzletom v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“ na telefónnom čísle +421 905 602 706 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovej adrese sluk@slf.sk a obsahuje informácie o poznávacej značke lietadla, type lietadla, čase a mieste vstupu

- do obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ a výstupu z obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“, trati alebo o mieste výkonu činnosti, výške letu a účele letu a telefonický kontakt a predkladá sa na vykonanie jedného letu alebo vzletu lietadlom s posádkou alebo na neurčený počet letov, ktoré budú vykonané tým istým lietadlom s posádkou v ten istý kalendárny deň s možnosťou technického medzipristátia medzi jednotlivými letmi tohto lietadla (séria letov),
4. bez súhlasu prevádzkovateľa letiska Boľkovce lietadlom vykonávajúcim let na poskytovanie pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok, let HEMS¹⁾ alebo let VEMS,²⁾
- d) vstup do časti obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“, ktorá predstavuje prienik obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ a príslušnej časti AMC spravovaného vzdušného priestoru LZTRA06C nie je povolený v čase aktivácie AMC spravovaného vzdušného priestoru LZTRA06C a vstup do časti obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“, ktorá predstavuje prienik obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ a príslušnej časti AMC spravovaného vzdušného priestoru LZTRA06D nie je povolený v čase aktivácie AMC spravovaného vzdušného priestoru LZTRA06D,
- e) pilot lietadla s posádkou je povinný
1. najmenej 3 minúty pred vstupom do obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ alebo pred vzletom v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“ získať povolenie od osoby zodpovednej za koordináciu letov v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“ (ďalej len „koordinátor letov“) na frekvencii 123,060 MHz,
 2. riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa letiska Boľkovce a koordinátora letov a dodržiavať ich,
- f) pilot lietadla s posádkou vykonávajúceho civilný let je okrem povinností podľa písmena e) povinný dodržať podmienky podľa písmena c) tretieho bodu,
- g) komunikácia sa vykonáva v slovenskom jazyku a anglickom jazyku,
- h) prevádzkovateľ letiska Boľkovce je oprávnený
1. určiť iný čas vstupu do obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“,
 2. určiť iný čas vzletu alebo pristátia v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“,
 3. určiť inú trať alebo miesto výkonu činnosti,
 4. určiť inú maximálnu výšku vykonávania letu,
 5. neumožniť vstup do obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ alebo vzlet v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“,
- i) koordinátor letov je oprávnený
1. určiť iný čas vstupu do obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“,
 2. určiť iný čas vzletu alebo pristátia v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“,
 3. určiť inú trať alebo miesto výkonu činnosti,
 4. určiť inú maximálnu výšku vykonávania letu,

¹⁾ Bod 61 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012) v platnom znení.

²⁾ Čl. 2 ods. 14 nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení.

- 5. nariadiť bezodkladné ukončenie alebo prerušenie vykonávania civilného letu,
 - 6. neumožniť vstup do obmedzeného vzdušného priestoru s názvom „LZR BOLKO“ alebo vzlet v obmedzenom vzdušnom priestore s názvom „LZR BOLKO“,
 - j) pokyny podľa písmena h) sa oznamujú pilotovi lietadla s posádkou alebo prevádzkovateľovi lietadla použitím telefonického kontaktu uvedeného v žiadosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu, z ktorej bola žiadosť o súhlas doručená na emailovú adresu sluk@slf.sk,
 - k) pokyny podľa písmena i) sa oznamujú pilotovi lietadla s posádkou rádiotelefonicky na frekvencii 123,060 MHz.
- .